



## WSRC 3000

- Wetterstation mit Außentemperaturfühler
- Station météo avec sonde de température externe
- Stazione meteo con sensore per temperatura esterna
- Weather station with remote temperature sensor



Funkgesteuert  
Radio Piloté  
Radio-controllato  
Radio Controlled



- Anzeige der Innen- und Außentemperatur
- Außentemperaturfühler (funkgesteuert)
- LC-Farb-Display
- Wettervorhersagefunktion (barometrisch)
- History-Funktion (aufgezeichnete Luftdruckwerte)
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Funkgesteuerte Uhr
- Wecker mit Snooze-Funktion
- Kalender mit Wochentagsanzeige
- 12/24-Stunden-Uhrzeit-Anzeige
- Batteriewechselanzeige für den Außentemperaturfühler
- Netzteil im Lieferumfang
- Farbe: schwarz (Außentemperaturfühler: silber)
- Zum Betrieb des Außentemperaturfühlers werden 2 x AAA Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang)



- Affichage de la température intérieure et extérieure
- Sonde de température externe (radio-pilotée)
- Ecran LC couleurs
- Fonction « prévisions météo » (barométriques)
- Fonction historique (valeurs de la pression atmosphérique enregistrées)
- Affichage de la température en °C ou °F
- Montre radio-pilotée
- Réveil avec fonction Snooze (répétition de l'alarme)
- Calendrier avec affichage du jour de la semaine
- Format d'affichage 12/24 heures
- Affichage du témoin d'usure des piles pour la sonde de température externe
- Appareil d'alimentation livré
- Couleur : noir (sonde de température externe : argenté)
- 2 piles AAA (non livrées) sont nécessaires au fonctionnement de la sonde de température externe



- Indicazione della temperatura interna ed esterna
- Sensore temperatura esterna (con comando radio)
- Schermo LC a colori
- Funzione previsione meteo (barometrica)
- Funzione storica (valori di pressione atmosferica registrati)
- Visualizzazione della temperatura in °C o °F
- Orologio con comando radio
- Sveglia con funzione snooze
- Calendario con indicazione del giorno della settimana
- Indicazione orario nel formato 12/24 ore
- Visualizzazione cambio batterie per il sensore per temperatura esterna
- Adattatore contenuto nel volume di consegna
- Colore: nero (sensore per temperatura esterna: argentato)
- Per il funzionamento del sensore per temperatura esterna si necessitano 2 x batterie AAA (non contenute nel volume di consegna)



- Display of inside / outside temperature
- Remote temperature sensor (radio controlled)
- Color LC display
- Barometric weather forecast
- History function (recorded barometric pressure)
- Temperature in °C or °F format
- Radio controlled clock
- Alarm clock with snooze
- Calendar with weekday display
- 12/24 hour selectable
- Low battery indicator for remote temperature sensor
- EUP adaptor included
- Colour: black (remote temperature sensor: silver)
- To operate the remote temperature sensor, 2 x AAA batteries are required (not included)

Wecker mit Snooze-Funktion  
Réveil avec fonction Snooze (répétition de l'alarme)  
Sveglia con funzione snooze  
Alarm clock with snooze



Temperaturanzeige in °C oder °F  
Affichage de la température en °C ou °F  
Visualizzazione della temperatura in °C o °F  
Temperature in °C or °F format



LC-Farb-Display  
Ecran LC couleurs  
Schermo LC a colori  
Colour LCD Display



Wettervorhersagefunktion (barometrisch)  
Fonction « prévisions météo » (barométriques)  
Funzione previsione meteo (barometrica)  
Barometric weather forecast



Wecker  
Réveil  
Sveglia  
Alarm clock



Kalender mit Wochentagsanzeige  
Calendrier avec affichage du jour de la semaine  
Calendario con indicazione del giorno della settimana  
Calendar with weekday display



Funkgesteuerte Uhr  
Montre radio-pilotée  
Orologio con comando radio  
Radio controlled clock

